

Сканматик 2.19.9 Таблица применяемости ПАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

| Система | Диагностические режимы | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|--|
| Двигатель | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_765) | + | + | + | + | + | - | Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы |
| EDC7UC31 MM3-Д245 (прошивка Р_986) | + | + | + | + | + | - | Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы |
| EDC7UC31 (ЯМЗ-534) | + | + | + | + | + | - | Сброс аварийного клапана, моточасы |
| Микас 11 V8 | + | + | + | + | + | - | Сервисные записи, Табл.топливоподачи |
| Cummins CM2150 (ISBe, ISDe) | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе |
| АБС | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО | Дополнительно |
| Wabco ABS-D/E | + | + | + | + | - | - | Конфигурация, прочие процедуры |
| АБС Knorr-Bremse 6 | + | + | + | + | + | | Конфигурация (только чтение) |